

Dotyczy następujących modeli odkurzaczy AEG FX-9:


MODEL:	FX9-1-4IG	FX9-1-IBM	FX9-1-MBM	FX9-1-ANIM	FX9-1-ALRP	FX9-1-4IG
PNC:	900277604	900277605	900277606	900277607	900277614	900279107
EAN:	7332543595099	7332543595105	7332543595112	7332543595129	7332543667796	7332543595099

Dotyczy następujących modeli odkurzaczy Electrolux Pure F9:

MODEL:	PF91-4ST	PF91-4IG	PF91-6IBM	PF91-ANIMA	PF91-ALRGY	PF91-4ST
PNC:	900277599	900277600	900277601	900277602	900277603	900279101
EAN:	7332543595037	7332543595044	7332543595051	7332543595068	7332543595075	7332543595037

MODEL:	PF91-4IG	PF91-ANIMA	PF91-ALRGY	PF91-ALRP	PF91-ALRP
PNC:	900279102	900279104	900279105	900279155	900277616
EAN:	7332543595044	7332543595068	7332543595075	7332543702107	7332543702107

Dotyczy następujących numerów seryjnych odkurzaczy Electrolux Pure F9: 00300341 - 14765437.



Można to zweryfikować sprawdzając model, numer produktu (PNC) i numer seryjny.

Wszystkie te informacje znajdują się na etykiecie umieszczonej na urządzeniu.

